

# LIGHTVISION GMBH

## APP-Steuerung

schalten und dimmen der LED-Spots (FLEX) mit dem Smartphone

### APP für ANDROID

Die APP für Android ist in der BETA-Version als APK-Datei verfügbar und wird Ihnen per eMail/USB-Stick für Ihren PC oder über WhatsApp für Ihr Handy zur Verfügung gestellt

### APP für IOS (IPHONE)

Bei Apple findet man den App Store auf dem Startbildschirm des Smartphones.

suchen Sie bitte im Apple APP-Store nach der APP „**LED-Spots**“



1. nach der Installation und dem öffnen der APP schalten Sie bitte Ihre Bluetooth Funktion ein
2. damit die APP korrekt arbeitet, müssen die Berechtigungen erteilt werden

#### 1) Installation/Programmierung:

**FÜR DAS PROGRAMMIEREN DARF NUR DER ZU PROGRAMMIERENDE TRAF0-DIMMER/ SCHALTRELAIS AN 230V ANGESCHLOSSEN WERDEN!!! Sämtliche anderen Empfangseinheiten müssen stromlos sein!**

Bitte vergewissern Sie Sich, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde und der zu programmierende TRAF0-DIMMER, bzw. das Schaltrelais Eingangsseitig an 230 Volt angeschlossen, die LEDs mit den Verteilern und die Verteiler mit den Trafo-Ausgängen verbunden sind.

Nach vollständigem und korrektem Anschluss, die 230V-Eingangsspannung einschalten.

Beim erstmaligen Anschluss an die 230V-Betriebsspannung leuchten der/die Minispots.

Die 230V-Eingangsspannung des zu programmierenden TRAF0-DIMMERS/SCHALTRELAIS über z.B. einen Lichtschalter AUSschalten

**NACH >10 Sekunden** wieder EINSchalten

Nun **NACH 5 Sekunden** die "EIN"-Taste des gewünschten Kanales drücken und unmittelbar danach den Hauptschalter –EIN

Die Minispots blinken mehrmals- der Dimmer ist nun auf die entsprechende Kanaltaste programmiert.

Es kann nur 1 Kanal einer Fernbedienung auf ein- und denselben Trafo programmiert werden.

Es können beliebig viele Fernbedienungen auf einen Trafo programmiert werden

Diesen Vorgang mit der gewünschten Anzahl der Dimmer/Schaltrelais wiederholen.

#### 2) Kanaluordnung ändern / Programmierung löschen/ Dimmer zurück setzen:

Vor der Neuuzuordnung einer bereits programmierten Fernbedienung muss diese in die Neutral-Einstellung versetzt werden.

Der Dimmer muss eingeschaltet sein (Minispots leuchten).

Schalten Sie die 230 Volt-Eingangsspannung ab.

**Nach >10 Sekunden** wieder einschalten.

Nun **NACH 5 Sekunden mindestens 7X die Hauptschalter-EIN-Taste** drücken.

Das erfolgreiche löschen der Programmierung wird durch ein mehrfaches Blinken angezeigt. Die Programmierung ist nun zurück gesetzt, die Fernbedienung kann neu programmiert werden.